

Changan CS55 Plus Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items	Month	3	9	16	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87	93	99	105	111	117	123
	KM	6000 km	15000 km	25000 km	35000 km	45000 km	55000 km	65000 km	75000 km	85000 km	95000 km	105000 km	115000 km	125000 km	135000 km	145000 km	155000 km	165000 km	175000 km	185000 km	195000 km	205000 km
Engine																						
Oil & Filter Change / تغيير زيت + فلتر زيت \	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك علي السانديسيه وفحص جهاز تشخيص الاعطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Air Filter / فلتر الهواء	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود																						
Spark plugs \ يوجيهات			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	
Canister Replace / تغيير كانيسترا						R					R					R					R	
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses, Connction) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعه	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تاتك الوقود، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والفزل الحرارى	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Power Train																						
Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفتيس (تسريب، أضرار)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Change transmission Fluid \ تغيير زيت الفتيس																						
Brake System																						
Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Parking brake: check the stroke \ رجليش فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections \ فحص خطوط ومواسير وصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Brake Fluid \ زيت الفرامل	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Air Condition																						
A/C Filter \ فلتر التكييف	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
Electric System																						
Inspect Battery \ فحص البطارية	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Inspect All Lights Operation and sunroof (if equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوي سائل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Chassis																						
Power steering fluid level (if equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوي زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش علية الدريكتيون	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكويلن	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وضبط ضغط الإطارات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I:inspect, R: replace, C: clean, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip



15050

